

Montasjeanvisning for TEA15-40 varmluftsapparat BTEA-215

Arkiv : instruks\MTEA-215.doc Dato: 11.12.18
Erstatter : instruks\MTEA-214.doc Ansvarlig: RJH

MOTTAKSKONTROLL

Kontroller at produktet ikke har synlige transportskader.
Kontroller at mottatte produkt har riktig effekt og spenning i forhold til forutsetning.

GODKJENNING / BRUKSOMRÅDE

TEA er produsert i henhold «Forskrift om elektrisk utstyr, FOR-2011-01-14-36».
Kapsling IP 44. Kan normalt benyttes i tørre, fuktige og våte rom.

Må ikke benyttes i eksplosjonsfarlige- eller i brannfarlige rom eller i landbrukets driftsbygninger.

Må ikke benyttes i umiddelbar nærhet av badekar, dusj eller svømmebasseng.

SIKKERHETSANVISNINGER

- Enheten kan brukes av barn fra 8 år og av personer med reduserte fysiske eller mentale evner, mangler erfaring eller kunnskap om de får tilsyn eller instruksjoner om hvordan enheten kan brukes på en sikker måte og forstår risikoen.
Barn skal ikke leke med apparatet, rengjøring og vedlikehold bør ikke utføres av barn uten tilsyn.
- Barn under tre år bør holdes borte fra apparatet, med mindre de er under tilsyn. Barn mellom 3 og 8 år gamle kan slå på eller av enheten under forutsatt at enheten har blitt plassert eller installert i henhold til installasjonsinstrukser, og at de får tilsyn eller instruksjoner om hvordan enheten kan brukes trygt og at de forsto risikoen som foreligger.
- Barn mellom 3 og 8 år skal ikke koble, sette opp, rengjøre eller utføre vedlikehold av apparatet.

Advarsel - Noen deler av apparatet kan bli varme og forårsake forbrenninger. Spesiell oppmerksomhet skal holdes når barn eller sensitive mennesker er i nærheten.

PLASSERING

Apparatet plasseres på et støtt og plant underlag. Minsteavstand til brennbare bygningsdeler på siden og over er 15 cm. Fri avstand i luftstrømmen foran apparatet, 0,5 meter.

Påse at luftstrømmen fra apparatet ikke generer faste arbeidsplasser. Arbeidstilsynets publikasjon 444 anbefaler lufthastigheter lavere enn 0,15 m/sek for arbeidsplasser for lett arbeid.

ELEKTRISK TILKOBLING

TEA 15 kW, 20kW 230V/3

CEE 63A 3P+ j rundstift støpsel, 2 m. kabel

TEA 15 kW, 20kW 400V/3

CEE 32A 4P+j, rundstift støpsel, 2 m. kabel

Nulleder er ikke tilkoblet

TEA 30kW, 40 kW 230V/3 og 400V/3

Leveres med 2 meter kabel uten støpsel

NB! Kontroller at dreieretningen på viftemotoren er korrekt.

Hvis den ikke er korrekt, må en av fasene vendes.

IGANGSETTING

Apparatet er prøvekjørt på fabrikk.

Termiske apparater kan ha noe lavere isolasjonsresistens enn 1000 ohm for hver volt driftsspenning. TEA kan forårsake at jordfeilvarsel eller jordfeilvern i bygget løser ut. Utløsningsverdiene for disse må da oppjusteres.

Sett i kontakten å påse at bryter og termostat fungerer korrekt. Mål strømstyrken ved høyeste effekt.

BRUKSANVISNING

TEA har to betjeningsbrytere. En hovedbryter og en termostat.

Hovedbryteren har 5 stillinger.

- | | | |
|----|--|---|
| 1. | 0 | Varmeviften er slått av |
| 2. | Δ | Viften går. Varmen er slått av. |
| 3. | Δ  | Viften går, termostaten kan koble inn 1/3 effekt. |
| 4. | Δ  | Viften går, termostaten kan koble inn 2/3 effekt |
| 5. | Δ  | Viften går, termostaten kan koble inn 3/3 effekt |

Termostaten regulerer romtemperatur. Kan innstilles mellom 0 og 40°C. Ved å dreie sakte på termostatkappen kan det høres et svakt klikk. Innstilles termostaten på "klikkpunktet", vil den vedlikeholde temperaturen som den er. Temperaturen økes ved å dreie mot tykkere sterk.

På TEA 40 er brytertrinnene 0= 0, 1= 10kW, 2= 20kW, 3= 30kW, 4= 40kW

FEILMULIGHETER

TEA er beskyttet mot overheting med termoutløser i varmebatteri og i viftemotor.

1. Termoutløser i viftemotor slår av både viften og varmen. Den har automatisk gjeninnkobling og apparatet starter etter at motoren er avkjølt. Ved gjentatte utkoblinger, kontakt elektroentreprenør.
2. Varmebatteriet har 2 termoutløser som begge slår av varmen mens viften fortsetter å gå. En av termoutløserne har automatisk gjeninnkobling som kobler varmen automatisk inn etter at apparatet er avkjølet. Den andre termoutløseren kobler ut ved høyere temperatur og må resettes manuelt. Resetknappen er under dekslet på automatikkskapet. Har denne koblet ut er feilen av en slik karakter at den må finnes og rettes. Kontakt elektroentreprenør.

VEDLIKEHOLD

Det er viktig at gitrene på apparatets luftinntak og front holdes rene.

Det må ikke oppbevares gjenstander på eller umiddelbart inntil apparatet.

Tykk støvlag på apparatets overflate representerer brannfare.

Vær spesielt oppmerksom på ulyd i viftemotor, kontakter som brummer, løse betjeningsorganer mm. Apparatets effekt kan kontrolleres ved å måle strømstyrken på høyeste varmetrinn.

REPARASJON

Må kun utføres av autorisert elektroentreprenør. Ved bestilling av reservedeler oppgis apparat type og fabrikasjonsnummeret som er notert på skjemaet i dekslet på automatikkskapet.