

## Ekstern resetknapp for komfyrvakt

Variant: **Komfyrvakt resetknapp ekstern**

Art.nr: **IH1015**

El.nr: **1418012**



## INFORMASJON

Ekstern resetknapp for benyttelse ved takmontert sensor i kombinasjon med platetopp med mekaniske/vri-brytere, eller i tilfeller der brukeren ikke når sensoren, for eksempel rullestolbrukere. Ved alarm og utkobling benyttes resetknappen for å gjeninnskoble komfyrvakten, i stedet for at man trykker direkte på sensorknappen.

OBS! Er ikke nødvendig på koketopper med elektronisk touch funksjon.

## SPESIFIKASJONER

**Mål (H x B x L):** 30 x 45 x 62

**Kassering:** Iht. kassering av elektronisk avfall (private husholdninger). EU-direktiv 2012/19/EU om resirkulering av elektrisk og elektronisk utstyr (WEEE)

**Batteri:** 2 x CR2032

**Driftsspenning:** 6 VDC

**Materiale:** Selvslukkende, halogenfri plast

**Radio:** 433 MHz / 10 mW RF