

Tilstedeværelsessensor PIR 360° for DALI armaturer slave

Variant: Tilstedev.sensor 360 DALI slave P

Art.nr: SE41753

El.nr: 1479253



INFORMASJON

DALI tilstedeværelsessensorer og bevegelsessensorer har alle funksjoner innebygget, og er ekte "all-in-one" adresserbare sensorer som kan styre inntil 64 DALI-enheter. Sensorene er forhåndsprogrammert og kan benyttes rett fra esken, eller du kan endre innstillingene enkelt med fjernkontrollen. Sensorene har markedsledende deteksjon på inntil 800m² som kan utvides med inntil 10 slaver.

DALI-sensorene har 4 separate soner, med dagslysstyring i inntil 3 soner og på/av eller dimming i inntil 2 sekundære soner. Sensorene kan overstyres med DALI-potensiometer eller impulsbryter hvis ønskelig.

- 360° deteksjonsområde i 3 sektorer á 120°, med individuell følsomhetsinnstilling
- Dagslysstyring i inntil 3 soner
- Inntil 2 sekundære soner for på/av/dim
- Integrasjon for styring av HVAC med valgfri innkjøringstid
- Orienteringslysfunksjon med valgfritt nivå (1-50%)
- Forprogrammert – klar til bruk rett fra esken
- Overstyring med impulsbryter eller DALI potmeter
- Innstillinger og endringer gjøres med fjernkontroll
- Innfelt og utenpåliggende modeller
- Inntil 10 slaver pr. master.

SPESIFIKASJONER

Eget forbruk: 5,5 mA

Driftsspenning: via DALI-bussen

Annet: Monteringshøyde 2 – 3,4 m

Omgivelsestemperatur: –5 °C ... +50 °C

CE iht.: EN 60669-2-1

Kapslingsklasse : IP 54 (med påmontert tetningsring)

Deteksjonsområde bevegelse: 452 m² (kroppsbevegelser, 3 m monteringshøyde). 9 m² (småbevegelser, 2.5m monteringshøyde)

Følsomhet: 4 innstillinger

Detekteringsområde: (3 x 120°) 360°

PRODUKTBESKRIVELSE

FUNKSJON

DALI sensorer for normal og høy montering

DALI tilstedeværelsessensor SE 41 750 (master, innfelt) og SE 41 751 (master, utenpåliggende) er beregnet for montering i takhøyder fra 2 til 3,4 meter. Sensorene har et detekteringsområde på inntil 450m², som kan utvides med inntil 10 DALI slavesensorer.

DALI bevegelsessensor SE 41 760 (master, innfelt) og SE 41 761 (master, utenpåliggende) er beregnet for høy montering, fra 4 til 8 meter. Sensorene har et detekteringsområde på inntil 800m², som kan utvides med inntil 10 DALI slavesensorer.

INNSTILLINGER MED FJERNKONTROLL

Alle innstillinger gjøres med fjernkontrollen og kan endres når som helst. Dette kan være ulike funksjoner for tilkoblede impulsbrytere eller potensiometer, sonefordeling, justering av etterløpstid eller lux-innstillinger. Det er ingen innstillinger på selve sensoren.

4 SONER INDIVIDUELL STYRING

DALI-sensoren er beregnet for dagslysstyring i inntil 3 soner med DALI-armaturer og en potensialfri relèutgang for styring av enten ikke-DALI-lys, HVAC eller for Cut-off av spenningen til DALI-armaturer.

Med fire soner tilgjengelig kan 2 eller 3 soner brukes til dagslysstyring, og 1 eller 2 soner brukes til separat styring på/av eller dimming av f.eks. armaturer eller annet tilkoblet utstyr.

FORSLAG TIL SONEINDELING

Dagslysstyring opptil 3 soner samt relèutgang for HVAC, på/av

- Dagslysstyring opptil 3 soner samt relèutgang for lys, på/av
- Dagslysstyring opptil 3 soner med relèutgang for Cut-off
- Dagslysstyring opptil 3 soner med gangløsning samt relèutgang for HVAC, på/av

Alle funksjoner gir mulighet for Automatisk på/av eller Aktiv på/av med Automatisk av.

DALI sensorene har kapslingsklasse IP 54, som gjør at de egner seg stort sett i alle installasjoner. Sensorene kan overstyres med impulsbrytere eller DALI potensiometre. Overstyring kan være tvangsdimming av lyset eller slukking av lyset ved for eksempel fremvisninger.

SONEINNDELTE DETEKSJONSOMRÅDE

Sensorene har 3 PIR-elementer kombinert med en DOT*/Fresnellinse og et dekningsområde på 360°. Linsen er inndelt i 3 x 120° sektorer som hver kan ha individuell følsomhetsinnstilling. Dette kan være gunstig i forhold til ulik aktivitet i de forskjellige sonene, eller for å dempe følsomheten i soner med ventilasjon.

Ved montering i tak på 3 meters høyde

- Detektering: 360°, fordelt på 3 x 120° sektorer
- Rekkevidde: ø24 meter
- Deteksjonsområde: 450 m²
- Tilstedeværelsesområde: 28 m²

NB! DALI-sensorene for innfelling skal monteres i medfølgende innfellingsboks (hulldiameter = 90 mm). Den passer ikke i standard tak- og veggbox.

BRUKSOMRÅDER

Kontorer, møterom, fellesarealer, korridorer og andre store områder hvor god deteksjon kreves, og DALI-armaturer skal styres, eventuelt ved siden av ventilasjon eller sekundære lyssoner.

Ved montering i tak på 8 meters høyde

- Detektering: 360°, fordelt på 3 x 120° sektorer
- Rekkevidde: ø32meter
- Deteksjonsområde: 800 m²

BRUKSOMRÅDER

Rom med stor takhøyde som idrettshaller, aulaer, lagerhaller, verksteder, produksjonslokaler og foajèer.

SLAVESENSORER

DALI-slavesensorer benyttes til utvidelse av deteksjonsområdet til mastersensorene ved å detektere bevegelse og trigge masteren. Inntil 10 slaver kan kobles til en master. DALI-slavene har samme deteksjon som masterne men har kun innstilling for følsomhet, som kan stilles individuelt for hver av de tre 120°-sonene.

FJERNKONTROLL

Alle innstillinger og sensorfunksjoner gjøres med DALI fjernkontroll SE 41 934. Dette forenkler igangsettingen av anlegget, og gjør det mulig å endre innstillinger på en enkel måte ved senere anledninger. Dette verktøyet må du ha når et DALI-anlegg med SE 41 700-serien skal programmeres og kjøres i gang. For sluttbrukeren kan DALI-anlegget fjernstyres med en enklere modell, med færre knapper.