

Monteringsanvisning for skipsovn type T2RIB

Monteringsarbeidet må kun utføres av autorisert installatør.

1. Ovnens monteres horisontalt på vegg.
2. Termostatknappen fjernes og koplingshusets frontdeksel tas av.
3. Tilkobling skjer på en 4-polig rekkeklemme.
4. Jordingsledning kobles til jordingsmerket på rekkeklemmen.
5. Frontdeksel og termostatknapp settes på plass.

Monteringsavstander:

Minste monteringsavstand til sidevegg: 2,0 cm.

Minste monteringsavstand til gulv: 2,0 cm.

Minste monteringsavstand til tak eller vindusbrett: 38,0 cm.

Ovnens må ikke monteres rett under veggkontakt.

Ovnens må ikke installeres slik at person i badekar/dusj kan nå av/på-bryter eller andre av ovnens kontroller.

Vær oppmerksom på at produktet ikke er beregnet for bruk av personer som har reduserte fysiske, motoriske eller psykiske evner. Produktet skal heller ikke brukes av personer som mangler erfaring eller kunnskap, med mindre de er gitt veiledning eller instruksjon om hvordan produktet skal betjenes på en sikker måte av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet.

Barn må veiledes og være under oppsikt for å hindre at de ikke leker med produktet.

ADVARSEL: For å unngå overoppheting, må ovnen ikke tildekkes.

Type	Watt	A	B	L ₁	L ₂	H	Høyde inkl. rist
T2RIB 025	250	96 mm.	Min. 20 mm.	379 mm.	285 mm.	150 mm.	238 mm.
T2RIB 03	300	96 mm.	Min. 20 mm.	379 mm.	285 mm.	150 mm.	238 mm.
T2RIB 04	400	96 mm.	Min. 20 mm.	379 mm.	285 mm.	150 mm.	238 mm.
T2RIB 08	800	96 mm.	Min. 20 mm.	629 mm.	535 mm.	150 mm.	238 mm.
T2RIB 12	1200	96 mm.	Min. 20 mm.	869 mm.	775 mm.	150 mm.	238 mm.
T2RIB 16	1600	96 mm.	Min. 20 mm.	1134 mm.	1040 mm.	150 mm.	238 mm.
T2RIB 20	2000	96 mm.	Min. 20 mm.	1395 mm.	1295 mm.	150 mm.	238 mm.

