


Monteringsanvisningar



Underskåpsarmatur aLight

SE 7507090, 7507091

a-collection

TECHNICAL DATA

E-nummer, Snro, ELnr	75 070 90 41 165 50 32 560 11	75 070 91 41 165 51 32 560 12
Name	UNDERSKÅPSARMATUR ALIGHT UC 8	UNDERSKÅPSARMATUR ALIGHT UC 12
Colour	3000K	3000K
Voltage DC	230V	230V
Output W	9W	14W
Distribution angle	90°	90°
Color Rendering	RA>80	RA>80
Ambient temp. Ta	-20° - +40°	-20° - +40°
IP class	IP21	IP21
Lifetime	L70 50 000h	L70 50 000h



WARNING & SAFETY





en	Read these instructions carefully before commencing installation and retain for future reference. The luminaire should be installed by a licensed electrician and in accordance with local regulations. Make sure that the power is off before installation or maintenance.
sv	Läs dessa instruktioner före installationen påbörjas och lämna den vidare till brukaren av anläggningen. Armaturen skall installeras av behörig installatör och enligt gällande föreskrifter. Se till att spänningen är fränslagen före installation eller underhåll.
fi	Lue nämä ohjeet ennen asentamista ja luovuta ohjeet valaisimen seuraavalle käyttäjälle. Valaisimen saa asentaa valtuutettu asentaja voimassa olevien määräysten mukaisesti. Varmista, että jännite on kytketty päältä ennen asennusta ja huoltoa.
no	Les disse instruksjonene før du starter installeringen, og gi den deretter videre til anleggets bruker. Armaturen skal installeres av en godkjent installatør og i henhold til gjeldende lover og regler. Sørg for at strømmen er koblet fra før installering og ved vedlikehold.
da	Læs denne vejledning omhyggeligt, før installationen udføres og gem den til fremtidig brug. Armaturet skal installeres af en autoriseret installatør i henhold til gældende love og regler. Sørg strømmen er afbrudt før installation og vedligeholdelse.
de	Lesen Sie diese Anweisungen sorgfältig, bevor Sie mit der Installation beginnen, und bewahren Sie sie für späteres Nachschlagen auf. Dieses Leuchtmittel muss durch einen lizenzierten Elektriker im Einklang mit den örtlichen Vorschriften installiert werden. Stellen Sie vor Installations- oder Wartungsarbeiten sicher, dass keine Spannung mehr anliegt.

MEASUREMENT



(mm)



580X70X31mm



870X70X31mm



INSTALLATION

