











Farm 66/ Farm 66 Pro





220-240V, 50/60Hz



Alt A



Alt B



NORWAY

SG Armaturen AS

Skytterheia 25
N-4790 Lillesand

Tel: +47 37 50 03 00
firmapost@sg-as.no
www.sg-as.no

SWEDEN

SG Armaturen AB
Tel: +46 31 81 71 10
info@sg-ab.se
www.sg-ab.se

FINLAND

SG Armaturen Oy
Tel: +358 02 07 30 39 60
info@sg-oy.fi
www.sg-oy.fi

DENMARK

SG Armaturen A/S
Tel: +45 70 70 72 13
info@sg-as.dk
www.sg-as.dk

UNITED KINGDOM

SG Lighting LTD
Tel: +47 37 50 03 00
info@sglighting.co.uk
www.sglighting.co.uk

FRANCE

SG Lighting SA/NV
Tel: +33(0) 4 94 93 00 00
info.france@sglighting.fr
www.sglighting.net

BENELUX

SG Lighting SA/NV
Tel: +32(0) 15 20 72 71
info.benelux@sglighting.net
www.sglighting.net

GERMANY





SG Leuchten GmbH
Tel: +49 40 23 99 44 59
info@sg-leuchten.de
www.sg-leuchten.de

INTERNATIONAL




SG Lighting Co Ltd.
Tel: +86 769 88 49 20 88
cindy@sgdgc.com
www.sg-as.com

Alt C


45° Bracket not included





Alt D



TET 7-11




PG 11*




*Not included





DALI



PUSH




ON/OFF



PG 16
Not included



TET 11-15
incl. for DALI version



NO: Kan kun installeres og vedlikeholdes av en registrert installasjonsvirksomhet.

DK: Må kun installeres og vedligeholdes af uddannet elektriker.

SE: Skall installeras och underhållas av behörig elektriker.

EN: Only to be installed and maintained by an authorized electrician.

FR: Doit être installé et maintenu par un électricien qualifié.

NL: Mag alleen geïnstalleerd en onderhouden worden door een bevoegde elektricien.

DE: Dieses Produkt darf nur durch autorisiertes Personal (z.B. Elektro-Installateur) angeschlossen, in Betrieb genommen und gewartet werden.

FI: Asentaa ja huoltaa saa vain valtuutettu sähköasentaja

NO: Skru av strømmen før montering.

DK: Sluk for strømmen inden montering.

SE: Stäng av strömmen innan montering.

EN: Turn off power before installing.

FR: Couper le courant avant l'installation.

NL: Stroom uitschakelen voor u het toestel installeert.

DE: Vor Installationsarbeiten den Strom abschalten.

FI: Sammuta virta ennen kytkemistä

NO: Til bruk i miljøer der ansamling av ledende støv på armaturen er forventet

DK: Til brug i miljøer, hvor der må forventes en akkumulering af ledende støv på armaturet.

SE: För användning i miljöer där ackumulering av ledande damm på armaturen förväntas.

EN: For use in environments where an accumulation of conductive dust on the luminaire may be expected

FR: Pour une utilisation dans les environnements où de la poussière conductrice peut se déposer sur le luminaire

NL: Voor gebruik in omgevingen waar een opeenhoping van stof op de armaturen kan worden verwacht

DE: Diese Leuchten sind auch für Umgebungen geeignet, in denen leitfähiger Staub vorhanden sein kann

FI: Valaisimet soveltuvat hyvin pölyisiin tiloihin palovaaran välttämiseksi