

4 Opladning og batterisikkerhed

Overhold batteriets sikkerhedsinstruktioner og vær opmærk før opladning. Det kan resultere i personskade, brand og ejendomsskade, hvis batteriet oplades og/eller bruges forkert.

Installation af batteri:

Skub batteriet ind i rillen på bagsiden af **Elma Laser X360-M**. Skal batteriet ud, så tryk på batteriets udløser (10) så kan batteriet let trækkes ud.


Opladning:

Metode 1: Opladning, når batteriet er installeret i **Elma Laser X360-M**

Tilslut **Type-C**-opladningsporten (12) til strømforsyningen.

Metode 2: Oplad batteriet direkte.

Der findes er en **Type-C** opladningsport på selve batteriet, det er dækket af et lille gummistøv låg. Under opladning lyser strømindikatoren på batteriet rødt. Når opladningen er færdigt, bliver den grøn.



※ **Bemærk :**

Elma Laser X360-M kan også fungere **uden batteri** , da strømforsyningen kan tilsluttes direkte.