

Komfyrvakt resetknapp ekstern

Art.nr	IH1015
El.nr	1418012
GTIN	7070587120371



PRODUKTBEKRIVELSE

Ekstern resetknapp for benyttelse ved takmontert sensor i kombinasjon med platetopp med mekaniske/vri-brytere, eller i tilfeller der brukeren ikke når sensoren, for eksempel rullestolbrukere. Ved alarm og utkobling benyttes resetknappen for å gjeninnkoble komfyrvakten, i stedet for at man trykker direkte på sensorknappen.

OBS! Er ikke nødvendig på koketopper med elektronisk touch funksjon.

NØKKELEGENSKAPER

Varemerke:	MicroSense
Høyde produkt (↑, mm):	45 mm
Bredde produkt (↔, mm):	30 mm
Lengde/dybde produkt (□ ,mm):	62 mm
Nettvekt på produkt uten emballasje (Δ, kg):	0.055 kg
Produsent:	Innohome Oy
Leverandør:	Function AS

SPESIFIKASJONER

Monteringsmetode:	Andre
Nominell spenning:	6 Volt
Merkestrøm:	0 Ampère
Tidsinnstilling:	0 - 0 Minutt
Antall trykknapper:	1
Tilkobling:	Andre
Impulsinnang:	Nei
Innebygd summer:	Ja
Indikering gjenstående tid:	Nei
Materiale:	Plast
Bredde:	30 Millimeter
Høyde:	45 Millimeter
Dybde:	62 Millimeter