

FDV: 1401527

Produkt: Simply AST Astro-ur
EI-nummer: 1401527
GTIN: 8007951125280
Fabrikat: Vemer SpA
ETIM-klasse: EC002305
Blokknummer: 141002
Leverandørens varegruppe: 1410 - Brytere Etc



Teknisk beskrivelse

Astro-Ur. Automatisk programmering for å slå seg på ved solnedgang og slå seg av ved soloppgang. Velegnet for butikk- og skiltbelysning. Passordbeskyttet så uvedkommende ikke kan endre på innstillingene. Uret kan overstyres permanent eller midlertidig. Automatisk sommer/vintertidjustering. Uret har batteriback-up, dette må byttes etter ca.5 år (CR2032). Ved tilkobling av laster må tabell følges. (se leverandørens produktark) 1kanal 16Amp 2modul bredde.

Mål

Dybde (mm) 65.0
Bredde (mm) 35.0
Høyde/diameter (mm) 87.0
Vekt (g) 150.0

Bærekraft

I samsvar med RoHS: Ja
 I samsvar med REACH: Ja

Spesifikasjoner

Monteringsmetode	DIN-skinne
Antall kanaler	1
Matespenningsområde	230 - 230 Volt
Type matespenning	AC
Frekvens matespenning	50 - 60 Hertz
Gangreserve i timer	43800
Gangreserve i år	5
Gangnøyaktighet per dag	1 Sekund
Tekstveiledning i displayet	Ja
Ekstern programmering	Nei
Inkludert minnekort	Nei
60 min. program	Nei
24 timers program	Nei
Ukesprogram	Nei
Årsprogram	Ja
Ferieprogram	Ja
Impulsprogram	Nei
Syklusprogram	Ja
Astro-program	Ja
Tilfeldig program	Nei
Driftstimeteller	Nei
Nettsynkronisering	Nei
Kvartsstyrt	Nei
Radiostyrt	Nei
Radiostyrt (DCF77)	Nei
GPS (Global Positioning System)	Ja

Kontaktutførelse	Vekselkontakt (NO/NC)
Antall kontakter	1
Korteste omkoblingstid kanal 1	60 Sekund
Antall minneplasser	0
Automatisk sommer-/vintertid omkobling	Ja
Manuell drift	Ja
Antall stikkontakter med miniatyrbryter (MCB)	Nei
Nominell brytestrøm ved 250 V AC	10 Ampère
Maks. bryteeffekt LED	25 Watt
Potensialfri brytekontakt	Ja
Beskyttelsesklasse IP	IP20
Bredde i antall modull mellomrom	2
Bredde	35 Millimeter
Høyde	87 Millimeter
Dybde	65 Millimeter

Rengjøring og rengjøringsmetode	Tørk av med fuktig klut, eller lett støvsuging med børstemunnstykke. All rengjøring må gjøres med anlegget spenningsløst.
Vedlikehold, intervall	Backup-batteri må byttes etter ca.5 år. (CR2032). Bytt og destruer produktet ved synlige skader.
Behandlingsmåte for avfall	Til EE-avfall (elektriske og elektroniske produkter) for resirkulering

Målskisse

