

12 Bokser

14 Brytere

ELKO Plus brytere og
tilbehør

RS16 brytere og tilbehør

Tilbehør RS16 brytere

Rammer

Påveggskapper

Dimmere

Tilbehør dimmere

Fotocelle

Fotocelle FC16A SO

Bevegelsesfølere

Tidsbrytere

Dørklokke

Markeringslys

Nattlys

Universal relé 13 A

Nøkkeltbrytere

- Plus nøkkeltbryter

- RS16 nøkkeltbrytere

- Plus deksel for
nøkkeltbryter

Ledningsbryter 1-pol

Dreiebryter/Nødstop

Fotocelle FC10A

15 Stikkontakter

16 Sikringsmateriell

17 Skap


30 Belysning

45 ELKO Styringssystemer

54 Termostater

66 Trafo

69 Svakstrømsprodukter



Plus Deksel NK bryter SO

Elnummer: 1410249

Varenummer: EKO07099

EAN: 7020160709912

Pakningsantall: 5

Farge: Sort

Dokumenter:

☐ Merk alle	Qr
☐ Datasheet1410249.pdf	Vis
☐ FDVdok1410249.pdf	Vis

LAST NED SOM ZIP-FIL



Produktinformasjon:

Front deksel, vippestykke og festeramme for nøkkeltbrytere i Plus design. Benyttes ved utskifting av eksisterende front eller ved erstatning. Leveres med festeramme, vippestykke og impulsfjær. Benyttes på brytere som skal betjenes med nøkkeltbryter.

