

Trådløs trykkbryter

WPH-01



Elko hvit



Schneider hvit



Elko svart




Schneider antrasitt

Trådløs trykknapp som muliggjør trådløs styring av ett eller flere produkter fra Plejd. Plasseres enkelt på valgfri plass med dobbeltsidig tape eller montering i eksisterende veggboкс. Innstillinger gjør du enkelt i Plejd-appen.


- Brukes som direktestyring av pille (f.eks. DIM-01-2P), endevender eller som scenariorbryter.
- Beregnet batteritid opptil 200 000 klikk eller 15 år. (Utskiftbart batteri).
- Velg mellom enkel eller dobbelvippe (1-pol/kronevender).
- Vipper som passer med Elko RS/Plus eller Schneider Exxact inkludert, se artikkellisten for forskjellige fargevalg.

Artikkelliste for Trådløs trykkbryter

| | EL-nummer |
|---------------------------------------|---------------------|
| Passer med Elko RS/Plus hvit | WPH-01-EW 14 002 83 |
| Passer med Schneider Exxact hvit | WPH-01-SW 14 002 81 |
| Passer med Elko Plus svart | WPH-01-EB 14 002 84 |
| Passer med Schneider Exxact antrasitt | WPH-01-SA 14 002 86 |



Montering utenpå veggbokser med skrueregrep.



Montering med medfølgende tape på vegg/flis.

DRIFTSTEMPERATUR

-25 til +35 °C
Ikke-kondenserande

DIMENSJONER

71x71x14 mm
Sentralplate 55x55 mm

RADIO

2,4 GHz mesh
Bluetooth®

RADIOREKKEVIDDE

Ca. 10 m innendørs.

OPPFYLTE STANDARDER

RED 2014/53/EU
EN 62368
EN 301 489
EN 300 328

