

Produktdatablad

Produkt : FZ534
El.nr : 24 674 97

Hager Systemer as
 Ensjøveien 20
 0661 Oslo
 Tlf: 67 91 16 20
 E-post: kundeservice@hager.no
www.hager.no
 Org.nr: 959822344

Innfelt dørhåndtak FZ534 til Hager IP54, IP55, IP65 univers skap. Produktinformasjon og monteringstips



FZ534



FZ537, standard for FR*



FZ536 + FZ503, standard for FA*/ FT*, FG*, FL*

Passer til Hager univers skap, IP54 serie FA* og FT*, IP54 serie FG*, IP55 serie FR* og IP65 serie FL* skap.
 Se katalog info og hager hjemmesider for mer informasjon.

FZ534 er for standard 40 og 50 mm euro låssylinder.
 Når 50 mm euro låssylinder (som OLH*) benyttes, vær obs på at denne vil stikke ut 10 mm fra håndtaket.

Følgende sylindere kan tilbys til FZ534:

produkt	elnr	varetekst
FZ506	2468194	Lås nr1242e,sylinder euro 40mm
FZ519	2468195	Lås nr 405,sylinder euro 40mm
FZ520	2468196	Lås nr 455,sylinder euro 40mm
OLU_KL-3_5506	2467475	Låssyl. OLU euro 50mm, FZ534-
OLH_KL-3_5506	2467476	Låssyl. OLH euro 50mm, FZ534-
BLH_KL-3_5506	2467479	Låssyl. BLH euro 50mm, FZ534-
BLU_KL-3_5506	2467480	Låssyl. BLU euro 50mm, FZ534-
TEV20_KL-3_5506	2467473	Låssyl. TEV20 euro 50mm,FZ534-
TEV201_KL-3_5506	2467474	Låssyl. TEV201 euro50mm,FZ534-

Informasjon:

FR* skap IP55, blir levert med innfelt dørhåndtak FZ537 som standard.
 Til FZ537 kan 40 mm euro sylinder FZ506 - FZ519 - FZ520 benyttes, ikke 50 mm, da må FZ534 velges.

FZ534 kan erstatte FZ537.

Informasjon:

IP54 skap serie FA*, FT*, FG*, og IP65 skap polyester serie FL*, blir levert med dekkplate FZ536 og FZ503 firkant innsats som standard

FZ534 kan erstatte FZ536 + FZ503.

Produktdatablad

Montering av FZ534 og OLH* 50 mm låssylinder i FR* IP55 skap:

Før demontering av FZ537:

- ta gjerne et bilde fra baksiden slik at det enkelt kan ses hvordan delene passer sammen for standard løsning, hvis det skulle oppstå tvil

Når FZ537 er demontert fra skapet:

- låsvinge og sentertapp (de 2 produktene over sylinder og under 6mm bolt), skal gjenbrukes og monteres sammen med FZ534
- IP65 buet låskappe nederst på bildet kan også gjenbrukes, eller medfølgende i pose med FZ534 produkter kan benyttes
- de andre demonterte skruene og delene legges vekk, slik at de ikke blandes med medfølgende fra FZ534

Ved montering av FZ534:

- kun de delene som er vist på bildet benyttes (pakning til IP65 låskappe ikke vist - benyttes)
- monter dekkplate til venstre i bildet hvja de 2 øverste lange selvgjengende skruene (4 stk lange 3,5x25mm medfølger i pose med FZ534)
- monter selve håndtaket i dekkplaten, trykkes helt inn i bunn på dekkplaten, og sentertapp og låsvinge monteres i riktig retning og rekkefølge
- sjekk posisjon til dørstagg, de skal stå i ytre posisjon når håndtaket plasseres i dekkplate
- skru fast håndtaket med den lengste 6 mm bolten (medfølger i pose med FZ534), låsvinge skal stå 90° mot deg som monterer, med håndtaket innfelt i dekkplaten
- monter låssylinder, legg merke til retning på festeskruer i forhold til forsenkning i håndtak
- IP65 buet låskappe festes til håndtaket over lås hvja de 2 nederste lange selvgjengende skruene

