



FJERNKONTROLL- HURTIGGUIDE

FM-følsomhets skanningsnivå	1	2"	Be om Bluetooth passord	3	6"
FM stasjonsfølsomhetsnivå: 1 eller 2 eller 3	1	6"	Sette idealmodus ved oppstart	1	2"
	2	6"	Automatisk power på for MASTER	1	2"
	3	6"	Automatisk Power ON for Aux forsterker	1	2"
Lagre FM/DAB minne	9	2"	Maks MASTER høyttaler utgangsnivå: lav	1	6"
Slette FM/DAB minne	7	2"	Maks MASTER høyttaler utgangsnivå: middels-lav	2	6"
Slette alle FM/DAB minner	4	6"	Maks MASTER høyttaler utgangsnivå: middels-høy	3	6"
Oppdatere tilgjengelige DAB stasjoner	8	6"	Maks MASTER høyttaler utgangsnivå: maks	4	6"
Tilbakestille tilgjengelige DAB stasjoner	0	6"	MASTER høyttaler utgang Mono	1	6"
FM Mono	C	6"	MASTER høyttaler utgang Stereo	2	6"
Koble fra Bluetooth ID	5	6"	Versjon	3	6"
Be om Bluetooth ID	2	6"			

