

Sensor
PIR (Passiv Infrarød)

**Deteksjons-
rekkevidde***

Store bevegelser:
7 m

Små bevegelser:
3,5 m

*Testet i henhold til
IEC 63180

Batterilevetid

Beregnet batteritid
inntil 10 år
(1xAA litiumbatteri*
inkludert)

*Litiumbatteri
anbefales for
å maksimere
levetiden.

**Anbefalt
monteringshøyde**

2,2 m +/-10 cm

Deteksjonsvinkel
90°

Dimensjoner
110x31x25 mm

Driftsmiljø
Innendørs

**Omgivelses-
temperatur**
0 til +35 °C

Radio
2,4 GHz mesh
Bluetooth®
<10 dBm

Radiorekkevidde
Ca. 10 m innendørs.
Batteridrevne
produkter forlenger
ikke rekkevidden til
Plejd-mesh.

Oppfylte standarder

Plejd AB erklærer at WMS-01 er i overens-
stemmelse med direktiv 2014/53/EU.

Samsvarserklæringen i fulltekst er tilgjengelig
på følgende internettadresse:
plejd.com/compliance

Plejd AB, Krokslätts Fabriker 27A
431 37 Mölndal, Sverige



Viktig informasjon/Advarsel

Ikke bruk produktet hvis det har
synlige tegn på skade.

Fare for brann. Batteriet kan eksplodere
eller lekke og forårsake skade hvis
det installeres feil, demonteres, lades,
knuses eller utsettes for brann eller
høye temperaturer.



Avfallshåndtering og gjenvinning

Dette elektriske produktet og dets
batterier skal ikke kastes sammen med
annet husholdningsavfall. Kontakt
ditt lokale resirkuleringssenter for
veiledning om avhending av batterier,
elektrisk og elektronisk utstyr.



WMS-01
INSTALLASJONSMANUAL



Du finner mer informasjon i
Plejd-appen og på plejd.no


For best dekning, ytelse og deteksjon bør WMS-01 monteres:

- i hjørnet av et rom.
- i et tørt innemiljø.
- hvor du mest sannsynlig går over synsfeltet i stedet for direkte mot eller bort fra sensoren.

WMS-01 skal ikke monteres:

- hvor gjenstander blokkerer synsfeltet.
- i direkte sollys, nær varmekilder eller i kaldt trekk.
- i miljøer hvor skitt og støv kan samle seg.
- i miljøer utsatt for langvarig høy temperatur og luftfuktighet.

Lukk



Bruk et flatt verktøy for å fjerne lokket etter montering, se illustrasjon til venstre.



Unngå å berøre sensoren. Om nødvendig, rengjør sensoren med isopropylalkoholservietter.

Montering med smart tape

En smart trykkfølsom tape er festet på WMS-01. Tapen har en flik som gjør det enkelt å flytte produktet. Ekstra tape følger med. Bruk tapen på en ren, tørr overflate. Ikke bruk rengjøringsmidler. Tapen kan skade tapeter og ømfintlige overflater. Det anbefales ikke for bruk på grove veggteksturer eller ujevne, nymalte eller porøse overflater (som ubehandlet tre, murstein eller betong).

Trinn 1. Fjern beskyttelsesfilmen fra teipen. Behold lokket på WMS-01 ved montering med tape.


Trinn 2. Plasser WMS-01 i riktig høyde og fest produktet forsiktig i hjørnet. Trykk tapen jevnt over hele overflaten i minst 5 sekunder.

Montering med skruer

Bruk skruer som passer for veggen (ikke inkludert).

Trinn 1. Fjern lokket. Bruk det nederste monteringshullet sammen med et av de øverste hullene. Ikke bruk skruer større enn Ø 4 mm med et hode på Ø 8,2 mm.

Trinn 2. Klikk lokket på plass.



Tape



Følg instruksjonene i appen

Last ned Plejd-appen fra App Store eller Google Play. Bruk appen til å fullføre installasjonen. Dette krever internettforbindelse og Bluetooth®.

Monter WMS-01 ned (montert med tape)

Trinn 1. Fjern lokket for å finne tape-fanen.

Trinn 2. Bruk et verktøy for å få tilgang til tape-fanen. Hold WMS-01 med den ene hånden og trekk tappen sakte og jevnt rett ned med den andre hånden. Ikke trekk tapen mot deg.

Trinn 3. Tapen vil strekke seg mens du trekker. Fortsett å trekke til WMS-01 løsner fra veggen.



Support

Ved spørsmål vennligst kontakt vår kundeservice: support@plejd.no | +47 416 753 53